

4 取扱い説明書

インテリアパネル

- ①取り付け部位に油分や汚れが残ったまま装着すると、両面テープの粘着力が損なわれ、パネルが剥がれたり浮いてしまう可能性があります。必ず装着前に取り付け部位をクリーナーなどで丁寧に汚れをふき取ってください。
- ②両面テープの保護シールを剥がさずに、そのままの状態でのフィッティングの確認を行ってください。
※基本的にはそのままフィッティングしますが、個体差による若干の曲りや角度のズレがある場合は両面テープの粘着力である程度の修正は可能です。ドライヤーなどで温めながら曲りのクセをつけると更に上手く取り付けることが出来ます。その際、火傷や製品が溶けないよう、ドライヤーの温度には十分ご注意ください。
- ③両面テープの保護シールを剥がし、ズレに注意しながら慎重に取り付けてください。
※取り付け後にパネルを剥がすと、パネルの変形や割れ、両面テープの粘着力低下の原因となりますのでご注意ください。

LED サイドマーカー

- ①純正のサイドマーカーを車体に傷をつけないよう注意して取り外して下さい。
- ②取り外した純正のサイドマーカーからソケットを取り外し、電球を抜いてください。
本商品の配線コネクタを、電球を抜いた穴に差し込んでください。
- ③元に戻す前に、正常に点灯するか確認してください。
■正常に点灯しない場合は下記の点をご確認ください。
 - ・本商品にはプラスとマイナスの極性がありますので、正常に点灯しない場合は、差し込んだ配線コネクタを逆（180度回転）に差し替えてください。
 - ・コネクタの針金がまっすぐになっているかご確認ください。曲がりや、ずれがあると接触不良で点灯しません。
- ④点灯が確認出来ましたら、お車に取り付けしてください。

LED テールレンズ

- ①ビス等を外し、純正テールを取り外してください。
- ②純正テールについているストップランプ等の各ソケットを取り外してください。
※すべて LED で専用の配線キットが付属している場合は、各ソケットからの配線が結合するカプラーを抜いてください。
- ③ソケットの取り付け間違いに注意しながら、本商品の LED ではない部分に各ソケットを取り付けてください。
電球が付属している場合は電球を交換後、取り付けしてください。すべて LED の場合は、本工程は省きます。
- ④車体からでている残った配線ソケットから電球を抜き本商品の LED 部分の専用配線コネクタを、電球を抜いた穴に差し込んでください。
※すべて LED で専用配線キットが付属している場合は、そちらを使用し最後にカプラーを取り付けてください。
※ウインカー LED タイプで専用リレーが付属している場合は、付属リレーと純正リレーを付け替えてください。
ウインカーリレーは大抵の車輛がハンドル廻り又は運転席足元近辺に付いております。ウインカー作動時にカチカチ音が出ておりますので作動しながら確認して頂きますと分かりやすいかと思います。
ウインカーリレーを外すとウインカー機能（ハザード含む）が作動しませんのでリレーを外してウインカーを作動させて確認して下さい。
 - ・本商品にはプラスとマイナスの極性がありますので、正常に点灯しない場合は、差し込んだ配線コネクタを逆（180度回転）に差し替えてください。
 - ・コネクタの針金がまっすぐになっているかご確認ください。曲がりや、ずれがあると接触不良で点灯しません。
 - ・ソケットは必ず根元まで差し込んでください。車種によっては奥まで差し込むのに固い場合があります。根元まで差し込まれていない場合、接触不良の原因となり点灯しない場合があります。点灯が確認出来ましたら、ソケットを取り付けお車に取り付けしてください。

本書は共通説明書となりますので実際の商品とは異なる場合がございます。ご了承くださいませ。

 **Your Parts**

車種専用カスタムパーツ通販 Your Parts

 **Every Parts**

エブリイ専用カスタムパーツ通販 Every Parts

 **Hustler Parts**

ハスラー専用カスタムパーツ通販 Hustler Parts

販売元：イーエクストレード(株) ユアパーツ事業部